



Télécommande Media Center

Caractéristiques clés

- Contrôlez votre PC de loin jusqu'à 10 mètres de distance.
- Fonctionne avec Windows XP Edition MediaCenter.
- Touches de navigation très faciles à utiliser.
- Lancez vos fichiers MP3, vos vidéo et DVD, en pressant un bouton de votre télécommande et commandez leurs fonctions facilement.
- Contrôlez votre TV et les chaînes radio depuis votre PC.
- Regardez vos photos sur votre PC.

Avantages

Imaginez pouvoir commander votre PC, jusqu'à 10 mètres de distance, en utilisant une simple télécommande ! Avec la télécommande MCE, vous pouvez désormais accéder au lecteur DVD de votre PC, par exemple, aussi facilement que vous le faites pour n'importe quel lecteur de salon.

- Avec des touches comme "TV en direct", "RECORD TV", "menu DVD", "touches modes", vous pouvez lancer tout lecteur de votre PC par une simple pression de votre télécommande et vous déplacer ensuite dans leur menu spécifique, grâce aux touches de navigation. Contrôlez votre TV numérique sur votre PC de la même manière que votre TV classique.
- La télécommande MCE est compatible avec Windows XP Edition MediaCenter, vous permettant ainsi d'organiser tous vos fichiers "multimédia" comme vous le souhaitez. Sélectionnez simplement vos fichiers audio / vidéo en pressant votre télécommande. Contrôlez même votre explorateur web et accédez à vos pages favorites, ou bien naviguez dans toute autre application du PC.

Télécommande RF 2 designs disponibles



Référence produit : OR23/22E & CM23E

Spécificités

Données techniques:

Télécommande OR22E:

- Fréquence: 433.92 MHz
- Sortie RF: <10mW
- Portée RF: 10m free field
- 2 piles x AAA
- Taille: 190 x 60 x 20 mm

Récepteur CM23E:

- Fréquence: 433.92MHz
- Tension de fonctionnement: USB + 5V
- Courant de fonctionnement: ≤20mA
- Courant mode veille S3: ≤1mA
- Sensibilité: ≈-102dBm
- Taille: 60 x 24 x 10 mm

Normes:

- Marque CE
- Radio : EN 300 200-3
- EMC : EN 301 489-3

Touches:

- Nombre de touches: 45
- Power
- Rouge
- Jaune
- Bleu
- Vert
- Text
- Retour
- Info
- Touches de navigation (haut, bas, gauche, droite)
- OK
- Record TV
- TV en direct
- Menu DVD
- Guide
- Volume +
- Volume -

- Start (Touche Windows)
- Prog +
- Prog -
- Muet
- Plage précédente
- Plage suivante
- Retour rapide
- Play
- Avance rapide
- Enregistrement
- Stop
- Pause
- 0-9 (a,b,...y, z)
- *
- #
- Effacer
- Entrée