




# Relais sans fil de l'iPod Mini



Référence produit: AK13E

## Avantages

Profitez de vos musiques iPod, même à la maison, sur les enceintes de votre chaîne Hi-Fi, sans câble supplémentaire.

Le kit est très facile à installer:

Branchez simplement la prise jack du transmetteur dans l'entrée correspondante de votre iPod.

Reliez les fiches audio du récepteur aux entrées AUX de votre chaîne Hi-Fi, au moyen du câble RCA fourni. Insérez le câble de l'adaptateur secteur au dos du récepteur, et branchez le tout dans une prise 230 volts standard.

Profitez de vos musiques iPod sans interruption, grâce au chargeur de batteries intégré dans le récepteur. Dès que les piles du transmetteur faiblissent, vous pouvez les échanger avec celles du récepteur.

## Éléments du kit

- 1 transmetteur audio
- 1 récepteur audio.
- 1 adaptateur secteur
- 2 batteries rechargeables
- Câble RCA/Jack.

## Caractéristiques clés

- Ecoutez vos musiques iPod sur les enceintes de votre chaîne Hi-Fi, sans câble supplémentaire.
- Déplacez-vous librement avec votre iPod, changez de musique à tout moment, augmentez ou baissez le volume de votre chaîne Hi-Fi...
- Gagnez du temps! Inutile d'enregistrer vos musiques iPod préférées dans différents formats.
- Le transmetteur fonctionne avec des batteries rechargeables, si bien qu'il ne consomme pas les piles de votre iPod.

## Contrôles & Indicateurs

- Interrupteur de sélection de canal (2 positions)
- Interrupteur ON / OFF
- 2 fiches Phono pour audio gauche/droite (récepteur seulement)
- LED témoin de fonctionnement (récepteur seulement)
- jack 3.5 mm pour audio gauche/droite (transmetteur seulement)

## Données techniques

- Bande de fréquence: 863-865 MHz
- Canaux: 2
- Norme: marque CE  
EN 301 357-2; EN 301 489-9

### Transmetteur

- Alimentation: batteries rechargeables
- Sortie RF: <10mW
- Modulation FM

### Récepteur

- Alimentation: 230 VAC/50 Hz (adaptateur AC/DC)