



Référence produit : SC14E

## Avantages

C'est le produit idéal pour protéger un petit appartement ou un studio. Vous pouvez par exemple fixer cette mini-console en face de la porte d'entrée. Facile à installer et très discrète, elle comporte toutes les fonctions indispensables pour sécuriser votre appartement, y compris lorsque vous êtes chez vous.

Si un cambrioleur tente de s'introduire chez vous, le numéroteur téléphonique enverra un message d'appel à l'aide à 3 correspondants, et la sirène retentira. Ce dispositif très complet vous procurera une grande sérénité dès que vous absentez.

Même en étant à la maison, vous bénéficiez d'une sécurité supplémentaire avec la fonction "panic", incluse dans la télécommande porte-clé KR21E. Celle-ci vous permet également d'armer et de désarmer la console à distance.

Pour étendre la zone surveillée, des détecteurs supplémentaires peuvent être connectés à cette console de sécurité (connexion jack en option). Par exemple, il est possible de relier un détecteur d'ouverture de porte / fenêtre au système, en créant ainsi un 2ème point de sécurité.

## Caractéristiques clés

- Détecteur PIR (Infrarouge passif) à 180° avec une portée de 6 mètres.
- Peut être armé et désarmé avec un code PIN (jusqu'à 4), ou une télécommande porte-clé
- L'alarme se déclenche par PIR ou par pression du bouton "panic" de la télécommande porte clé.
- Programmé pour appeler jusqu'à trois numéros de téléphone.
- Se fixe sur un mur, ou bien se pose simplement sur un meuble.

## Données techniques

- Alimentation : 230V 50 Hz
- Pile de sauvegarde 9V 6LR61 -12 heures d'autonomie (sans alarme)
- Sirène interne de 95 dB
- Détecteur PIR à 180° avec une portée de 6 mètres
- Peut être contrôlée par 4 télécommandes maximum
- Numéroteur téléphonique intégré (jusqu'à 3 numéros - 16 chiffres)
- Fréquence radio : 433.92 MHz
- Marque CE
- Norme du numéroteur : TBR21

### ELEMENTS DU KIT

- Centrale avec PIR intégré
- Adaptateur secteur
- Pile alcaline 9V
- Câble téléphonique (1.2 m)
- **Option:** télécommande porte clé KR21E pour armer et désarmer le système + fonction "panic"